



NEDERLANDS

Sluit het toetsenbord met één computer aan via de ontvanger en tot twee computers via Bluetooth.

Gebruik de software om de toetsen van het toetsenbord te programmeren. Als de software niet automatisch wordt gedownload, open u op uw computer Microsoft Store. Zoek HP Accessory Center en download de app.

OPMERKING: De hotkey Mic Mute uit (F8) werkt alleen met HP Accessory Center (HPAC).

Beschrijving onderdelen

- Programmeerbare toetsen Gebruik HP Accessory Center om de standaardfuncties te wijzigen.
- Multidevice-kanalenknop Houd de knop minder dan 2 sec. lang ingedrukt om tussen kanalen te schakelen. Houd deze knop 3 sec. lang ingedrukt om de koppelingsoptimisatie te activeren om verbinding te maken met een computer. Voer om te koppelen de 6-cijferige PIN in die op de computer wordt weergegeven.
- Lampje van de ontvanger Knippert twee keer met een pauze (180 sec.): het kanaal van de ontvanger is momenteel geselecteerd en de ontvanger is niet verbonden met een computer. Brandt wit (5 sec.): het toetsenbord is verbonden met de computer waarin de ontvanger is geplaatst.
- Bluetooth-lampjes Brandt wit (5 sec.): het toetsenbord is (opnieuw) verbonden met de computer die is gekoppeld met het verlichte Bluetooth-kanaal. Knippert langzaam wit (180 sec.): het verlichte Bluetooth-kanaal maakt opnieuw verbinding met een eerder gekoppelde computer.
- Aan-/uitlampje Brandt wit (5 sec.): het toetsenbord is ingeschakeld. Knippert langzaam oranje: de batterijen zijn bijna leeg. Vervang de batterijen.

OPMERKING: Zo verlengt u de levensduur van de batterij:

- Zorg ervoor dat u Num Lock uitschakelt wanneer u het numerieke toetsenblok niet gebruikt.
- Zorg ervoor dat u het toetsenbord uitschakelt als u het niet gebruikt.

NORKS

Koble fastaturet til et datamaskin ved hjelpe av mottakeren og opp til et datamaskin via Bluetooth.

Hvis du vil programmere tastaturlastene, bruker du programvaren. Hvis programvaren ikke lastes ned automatisk på datamaskinen, åpner du Microsoft Store. Søk etter HP Accessory Center og last ned appen.

MERK: Hurtigkoden Mic Mute (F8) fungerer bare med HP Accessory Center (HPAC).

Beskrivelse av komponenter

- Programmeerbare taster Hvis du vil endre standartfunksjonene, bruker du HP Accessory Center.
- Knapp for kanal med flere enheter Trykk på knappen i mindre enn 2 sek for å vækse mellom kanaler. Trykk og hold inne i 3 sek for å få inn i paringsmodus for å koble til en datamaskin. For å pare skriver du inn den seksifirene PIN-koden som vises på datamaskinen.

Mottaker-lampe To hvide blinker og en pause (180 sek.): Mottakerkanalen er valgt og mottakeren er ikke koblet til en datamaskin. Vedvarende hvitt (5 sek.): Tastaturet er koblet til datamaskinen som mottakeren er satt inn i.

Bluetooth-lamper Vedvarende hvitt (5 sek.): Tastaturet er for første gang eller på nytt koblet til datamaskinen som er paret med Bluetooth-kanalen som lyser.

To hvide blinker og en pause (180 sek.): Tastaturet kobler til en tidligere paret enhet.

Av/på-lampe Vedvarende hvitt (5 sek.): Tastaturet er på. Blinker rødt: Lavg batteri. Skift batterier.

MERK: Slik forlenger du batteritiden:

- Pås på slå av Num Lock når du ikke bruker det numeriske tastaturet.
- Pås på slå av tastaturet når det ikke er i bruk.

POLSKI

Podłącz klawiaturę do pojedynczego komputera za pomocą odbiornika i do maksymalnie dwóch komputerów przez Bluetooth.

Aby zaprogramować klawisze klawiatury, użyj aplikacji HP Accessory Center.

Przykłady kanalu Multidevice Przyznajemy przycisk na mniejszą niż 2 s., aby przełączyć się między kanałami. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania, aby podłączyć komputer. W celu sparowania wprowadź 6-cyfrowy kod PIN wyświetlny na komputerze.

Wskazówka odbiornika Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest podłączona do komputera, do którego podłączony jest odbiornik.

Wskazówka Bluetooth Staje się na biuro (5 sek.): Klawiatura jest podłączona do komputera sprawozdanego z podszywionym kanałem Bluetooth.

Wolno migra na biuro (180 s.): Podszwiony kanał Bluetooth jest w trybie parowania.

Dwa mignięcia na biuro i przerwa (180 s.): Klawiatura łączy się ponownie ze spowrotnym wcześniejszym urządzeniem.

Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

Powoli migra na pomarańczowe: Niski poziom baterii. Włóż baterię na miejscu.

UWAGA: Aby wydłużyc żywotność baterii:

- Pamiętaj, aby wyłączać funkcję num lock, gdy nie jest włączona klawiatura numeryczna.
- Pamiętaj, aby wyłączać klawiaturę, gdy nie jest używana.

Opisy elementów

1. Klawisze programowalne Aby zmienić funkcje domyslnie, użyj aplikacji HP Accessory Center.

2. Przykłady kanalu Multidevice Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania, aby podłączyć komputer. W celu sparowania wprowadź 6-cyfrowy kod PIN wyświetlny na komputerze.

3. Wskazówka odbiornika Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest podłączona do komputera, do którego podłączony jest odbiornik.

4. Wskazówka Bluetooth Staje się na biuro (5 sek.): Klawiatura jest podłączona do komputera sprawozdanego z podszywionym kanałem Bluetooth.

Wolno migra na biuro (180 s.): Podszwiony kanał Bluetooth jest w trybie parowania.

Dwa mignięcia na biuro i przerwa (180 s.): Klawiatura łączy się ponownie ze spowrotnym wcześniejszym urządzeniem.

5. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

Powoli migra na pomarańczowe: Niski poziom baterii. Włóż baterię na miejscu.

UWAGA: Aby wydłużyc żywotność baterii:

- Pamiętaj, aby wyłączać funkcję num lock, gdy nie jest włączona klawiatura numeryczna.
- Pamiętaj, aby wyłączać klawiaturę, gdy nie jest używana.

Opis komponentów

1. Programowalne klawisze Aby zmienić funkcje po użyciu aplikacji HP Accessory Center.

2. Przykłady kanalu dla niektórych urządzeń Naciśnij i przytrzymaj na mniejszą niż 2 s., aby przełączyć się między kanałami. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania, aby podłączyć komputer. W celu sparowania wprowadź 6-cyfrowy kod PIN, który został wyświetlony na komputerze.

3. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

4. Wskazówka Bluetooth Staje się na biuro (5 sek.): Klawiatura jest podłączona do komputera sprawozdanego z podszywionym kanałem Bluetooth.

Wolno migra na biuro (180 s.): Podszwiony kanał Bluetooth jest w trybie parowania.

Dwa mignięcia na biuro i przerwa (180 s.): Klawiatura łączy się ponownie ze spowrotnym wcześniejszym urządzeniem.

5. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

Powoli migra na pomarańczowe: Niski poziom baterii. Włóż baterię na miejscu.

UWAGA: Aby wydłużyc żywotność baterii:

- Wyłącz funkcję num lock, kiedy nie jest włączona klawiatura numeryczna.
- Wyłącz klawiaturę, kiedy nie jest używana.

Opis komponentów

1. Programowalne klawisze Aby zmienić funkcje po użyciu aplikacji HP Accessory Center.

2. Przykłady kanalu dla niektórych urządzeń Naciśnij i przytrzymaj na mniejszą niż 2 s., aby przełączyć się między kanałami. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania, aby podłączyć komputer. W celu sparowania wprowadź 6-cyfrowy kod PIN, który został wyświetlony na komputerze.

3. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

4. Wskazówka Bluetooth Staje się na biuro (5 sek.): Klawiatura jest podłączona do komputera sprawozdanego z podszywionym kanałem Bluetooth.

Wolno migra na biuro (180 s.): Podszwiony kanał Bluetooth jest w trybie parowania.

Dwa mignięcia na biuro i przerwa (180 s.): Klawiatura łączy się ponownie ze spowrotnym wcześniejszym urządzeniem.

5. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

Powoli migra na pomarańczowe: Niski poziom baterii. Włóż baterię na miejscu.

UWAGA: Aby wydłużyc żywotność baterii:

- Wyłącz funkcję num lock, kiedy nie jest włączona klawiatura numeryczna.
- Wyłącz klawiaturę, kiedy nie jest używana.

Opis komponentów

1. Programowalne klawisze Aby zmienić funkcje po użyciu aplikacji HP Accessory Center.

2. Przykłady kanalu dla niektórych urządzeń Naciśnij i przytrzymaj na mniejszą niż 2 s., aby przełączyć się między kanałami. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania, aby podłączyć komputer. W celu sparowania wprowadź 6-cyfrowy kod PIN, który został wyświetlony na komputerze.

3. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

4. Wskazówka Bluetooth Staje się na biuro (5 sek.): Klawiatura jest podłączona do komputera sprawozdanego z podszywionym kanałem Bluetooth.

Wolno migra na biuro (180 s.): Podszwiony kanał Bluetooth jest w trybie parowania.

Dwa mignięcia na biuro i przerwa (180 s.): Klawiatura łączy się ponownie ze spowrotnym wcześniejszym urządzeniem.

5. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

Powoli migra na pomarańczowe: Niski poziom baterii. Włóż baterię na miejscu.

UWAGA: Aby wydłużyc żywotność baterii:

- Wyłącz funkcję num lock, kiedy nie jest włączona klawiatura numeryczna.
- Wyłącz klawiaturę, kiedy nie jest używana.

Opis komponentów

1. Programowalne klawisze Aby zmienić funkcje po użyciu aplikacji HP Accessory Center.

2. Przykłady kanalu dla niektórych urządzeń Naciśnij i przytrzymaj na mniejszą niż 2 s., aby przełączyć się między kanałami. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania, aby podłączyć komputer. W celu sparowania wprowadź 6-cyfrowy kod PIN, który został wyświetlony na komputerze.

3. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

4. Wskazówka Bluetooth Staje się na biuro (5 sek.): Klawiatura jest podłączona do komputera sprawozdanego z podszywionym kanałem Bluetooth.

Wolno migra na biuro (180 s.): Podszwiony kanał Bluetooth jest w trybie parowania.

Dwa mignięcia na biuro i przerwa (180 s.): Klawiatura łączy się ponownie ze spowrotnym wcześniejszym urządzeniem.

5. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

Powoli migra na pomarańczowe: Niski poziom baterii. Włóż baterię na miejscu.

UWAGA: Aby wydłużyc żywotność baterii:

- Wyłącz funkcję num lock, kiedy nie jest włączona klawiatura numeryczna.
- Wyłącz klawiaturę, kiedy nie jest używana.

Opis komponentów

1. Programowalne klawisze Aby zmienić funkcje po użyciu aplikacji HP Accessory Center.

2. Przykłady kanalu dla niektórych urządzeń Naciśnij i przytrzymaj na mniejszą niż 2 s., aby przełączyć się między kanałami. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania, aby podłączyć komputer. W celu sparowania wprowadź 6-cyfrowy kod PIN, który został wyświetlony na komputerze.

3. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

4. Wskazówka Bluetooth Staje się na biuro (5 sek.): Klawiatura jest podłączona do komputera sprawozdanego z podszywionym kanałem Bluetooth.

Wolno migra na biuro (180 s.): Podszwiony kanał Bluetooth jest w trybie parowania.

Dwa mignięcia na biuro i przerwa (180 s.): Klawiatura łączy się ponownie ze spowrotnym wcześniejszym urządzeniem.

5. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

Powoli migra na pomarańczowe: Niski poziom baterii. Włóż baterię na miejscu.

UWAGA: Aby wydłużyc żywotność baterii:

- Wyłącz funkcję num lock, kiedy nie jest włączona klawiatura numeryczna.
- Wyłącz klawiaturę, kiedy nie jest używana.

Opis komponentów

1. Programowalne klawisze Aby zmienić funkcje po użyciu aplikacji HP Accessory Center.

2. Przykłady kanalu dla niektórych urządzeń Naciśnij i przytrzymaj na mniejszą niż 2 s., aby przełączyć się między kanałami. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu parowania, aby podłączyć komputer. W celu sparowania wprowadź 6-cyfrowy kod PIN, który został wyświetlony na komputerze.

3. Wskazówka kasowania Staje się na biuro (5 sekund): Klawiatura jest włączona.

4. Wskazówka Bluetooth Staje się na biuro (5 sek.): Klawiatura jest podłączona do komputera sprawozdanego z podszywionym kanałem Bluetooth.

Wolno migra na biuro (180 s.): Podszwiony kanał Bluetooth jest w trybie parowania.

Dwa mignięcia na biuro i przerwa (180 s.): Klawiatura łączy się ponownie ze spowrotnym wcześniejszym urządzeniem.

<p